



Памятка кассира



Авторизируйтесь

Запустите приложение **LiteBox касса**.

Логин и пароль для авторизации в кассе направлены вам на электронную почту*.

*Если активацию кассы вы проводите самостоятельно, перейдите по ссылке in.litebox.ru и зарегистрируйтесь в сервисе LiteBox. Созданные вами учетные данные получат входом в кассу под ролью администратора.

Администратор

Для входа под учетными данными администратора введите логин и пароль сотрудника и нажмите «Войти».

Кассир

Для входа под учетными данными кассира нажмите значок «Касса», введите пароль сотрудника и нажмите «Войти».

Вход

По паролюПо ПИН-коду

Логин

Телефон или почта

Пароль

Забыли пароль?

ВОЙТИ

Вход

По паролюПо ПИН-коду

Логин

Телефон или почта

Пароль

Забыли пароль?

ВОЙТИ

Вход

По паролюПо ПИН-коду

Логин

Телефон или почта

Пароль

Забыли пароль?

ВОЙТИ

Вход

По паролюПо ПИН-коду

Логин

Кассир

Пароль

Забыли пароль?

ВОЙТИ

Настройте основные функции кассы

Настройка доступна пользователям с ролью администратора.

#1

Откройте меню кассы

#2




Нажмите «Настройки»

#3

Перейдите в раздел «Основные»

#4

Настройте основные функции кассы



Создайте товары

#1

Откройте
каталог. Нажмите
кнопку добавления

#2




Выберите товар

#3

Отсканируйте
штрихкод,
нажмите «Готово»

#4

Заполните карточку
товара и сохраните ее



Начните продавать товары

#1

Добавьте товар в чек:
- сканированием
- через поиск по
наименованию

#2



При необходимости
измените количество
товаров

#3

Выберите
способ оплаты

#4

Нажмите кнопку
«Оплатить»
и распечатайте чек



Закройте
смену

#1

Откройте меню
кассы

#2

Выберите
«Выход»

#3

Нажмите
«Закреть
смену и выйти»

#1

Продажа

...



Для ПРОДАЖИ

добавьте товары или услуги

Подключенный сканер работает на экранах чека, свободной продажи, избранного или каталога — просто отсканируйте штрихкод!

Свободная

Каталог

Избранное

Чек

Меню

X

#2

Уведомления

Смена кассира/блокировка

Кассовые операции

Кассовые отчеты

Управление магазином

ВЫХОД

←

#3

Заккрытие смены

НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ:	273,00 Р
Продажи:	369,00 Р
в т.ч. безнал:	0,00 Р
Возвраты:	96,00 Р
в т.ч. безнал:	0,00 Р
Внесено:	0,00 Р
Изъято:	0,00 Р
ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ:	2
Продажи:	1 шт
Возвраты:	1 шт

Заккрыть смену и выйти

Как оформить возврат по чеку

#1

Откройте меню чека и выберите «Проведенные чеки»

#2



С помощью календаря отсортируйте список и выберите чек, по которому будет возврат

#3

Отметьте возвращаемый товар в чеке и нажмите «Вернуть»

#4

Подтвердите операцию повторным нажатием кнопки «Вернуть»



Как оформить возврат без номера чека

#1

Откройте меню чека и выберите «Возврат»

#2



Добавьте в чек товар для возврата через сканирование или из каталога

#3

Выберите форму оплаты возврата

#4

Нажмите кнопку «Вернуть»





Здесь мы написали
про все каналы связи
и уровень поддержки
на вашем тарифе

8 800 250 99 90

Help@litebox.ru

LiteBox.ru

Соединить с техподдержкой